

Kurzanleitung zum GSM Faxgerät MW8

1. Funktionen und Besonderheiten

- Das Gerät basiert schnurlos auf GSM, kabelgebunden nutzt es den PSTN Standard zum Faxen und Telefonieren
- Einsetzbar mit 220V, 12V und Akkus
- Das LC-Display zeigt eine Fülle von Informationen wie die Uhrzeit, Fehlermeldungen und so weiter
- Empfang und automatisches Drucken von Kurznachrichten (SMS)
- Im Falle eines Papiermangels, speichert das Gerät das ankommende Fax und druckt es, sobald wieder Papier verfügbar ist
- Mit der Freisprechfunktion können Sie nach einem Druck auf >SPEAKER< schnurlos über das eingebaute Mikrofon mit Ihrem Gesprächspartner kommunizieren
- Das Gerät ist in der Lage die Rufnummer des Gesprächspartners und die letzten 30 Anrufe anzuzeigen
- Mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten haben Sie die Möglichkeit gezielt die passende Helligkeit für das jeweilige Dokument zu finden
- Automatisches Anzeigen von Fehlern auf dem LCD
- Sie haben die Auswahl zwischen der Auflösung „Standard“, „Fein“ und „Photo“

2. Beim ersten Start

Zu aller erst, sollten Sie überprüfen ob das Gerät unbeschadet ist. Danach vergewissern sie sich, dass der Lieferumfang vollständig ist, dieser sollte aus folgendem bestehen:

- Faxgerät
- Gebrauchsanweisung
- Höhrerkabel
- Höhrer
- Höhrer Halterung
- Kurzstab Antenne
- Telefonkabel
- Langstab Antenne (Optional)
- Faxpapierrolle
- 12V DC Netzteil
- Akku (Optional)
- 220V AC Netzteil (Optional)
- Befestigungsmaterial
- Tragekoffer (Optional)

3. Einweisung

Sie müssen eine GSM-basierte Sim-Karte mit aktiviertem Fax Dienst einlegen. Der Fax Dienst muss zu erst bei Ihrem Provider aktiviert werden. Nach erfolgreicher Freischaltung besitzt die Karte nun zwei Rufnummern. Zum einen die Telefonnummer, die zum Telefonieren und SMS-Verkehr genutzt wird, zum anderen die Faxnummer welche für den Faxverkehr verwendet wird.

Sie müssen Ihrem Gesprächspartner darüber informieren, dass Sie unter zwei Rufnummern erreichbar sind. Möchten Sie angerufen werden, teilen Sie Ihrem Gesprächspartner die Telefonnummer mit, zum Faxempfang dementsprechend die andere.

Um Ihre Sim-Karte einzulegen, genügt ein Druck auf den Sim-Karten-Einschub. Der Träger springt heraus und Sie können Ihre Karte einlegen. Bitte beachten Sie, dass beim Einlegen der Sim-Karte kein Strom am Gerät anliegen darf!

Übersicht über das Faxgerät

1. Display
Zeigt Datum und Uhrzeit, gewählte Nummern, Fehlermeldungen und so weiter
2. Bewegungstasten (Direction Key)

Auswahl des Menüs, Einstellungen vornehmen und Geräte Parameter konfigurieren.

REC Mode: Im Standbybetrieb, können Sie den kabelgebundenen Empfangsmodus auswählen. Nach betätigen dieser Taste können Sie mit den Tasten 0-9 die Schnellwahltasten benutzen

RES: Wählen Sie den Dokumententyp und die Auflösung

3. Nummernblock (Digit Key)
Wählen, mit „*“ platzieren Sie ein Leerzeichen, mit „#“ einen Bindestrich, wenn Sie die dieLocal ID eingeben
Redial: Wahlwiederholung der letzten Telefonnummer
Call: Nehmen Sie den Hörer auf und drücken Sie Wählen (Call)
4. Funktionstasten (Funticon Key)
CID: Ansicht der letzten 30 angenommen Anrufe
Shift: Anzeigen des Modus- schnurgebunden oder schnurlos
Speaker: Telefonieren Sie über den Lautsprecher schnurlos
On hool: Legen Sie das Telefon auf und beenden damit das Gespräch
5. Abbruch (Stop/Clear)
Brechen den aktuellen Vorgang ab, löschen Sie eine Warnung auf dem Display, gelangen Sie zurück in den Standbymodus
6. Start/Copy
Starten der Funktionen Senden, Empfangen, Kopieren, überprüfen der Einstellungen und andere Funktionen
7. Status Leuchte (Status Light)
Wenn das Gerät kabelgebunden mit Strom versorgt wird, leuchtet die Lampe, verwendet das Gerät den Akku blinkt sie.

4. Inbetriebnahme

Einschalten

1. Schalten Sie das Gerät an, es beginnt zu starten und sich im GSM-Netz zu registrieren
2. Nach dem Anmelden befinden Sie sich im Standbymodus. In der Mitte des Displays sehen Sie den Providernamen, links daneben die Signalstärke. In der unteren Zeile, sehen Sie die aktuelle Uhrzeit, sowie das Datum.
3. Wenn Sie im kabelgebundenen Betrieb arbeiten möchten, drücken Sie die Taste (Changeover).

Wichtig:

Eine ungültige Sim-Karte, falsches Einlegen der Sim oder zu geringer Netzempfang können den Registriervorgang stören.

Fax senden über das GSM Netz:

Schieben Sie im Standbybetrieb das gewünschte Dokument mit der zu sendenden Seite nach Unten in den Einzug, Sie hören ein „hua“-Ton

Drücken Sie die Taste (RES) und wählen Sie eine geeignete Auflösung, welche danach im Display angezeigt werden wird.

Nun können Sie das Dokument kopieren oder faxen.

Nun müssen Sie das Dokument so lange in den Einzug bewegen, bis Sie einen „bi“-Ton hören und das Dokument eingezogen wird. Danach können Sie anfangen zu wählen.

Drücken Sie den (Start/Copy) Knopf, das Fax beginnt die Dokumente zu scannen, nach einem „bi“-Ton legen Sie das nächste Dokument ein.

Nachdem alle Dokumente eingescannt wurden, beginnt das Gerät automatisch zu wählen.

Nach erfolgreichem Versand gibt das Gerät einen langen Ton von sich und kehrt zurück in den Standbymodus.

Fax empfangen:

Bei ankommenden Faxen zeigt das Display zu erst eine Empfangsnachricht. Während des Empfangvorgangs zeigt das LCD die Geschwindigkeit, die Anzahl der Seiten sowie die Absendernummer an, sofern diese übermittelt wird.

Nach dem Empfang, wird das Fax automatisch gedruckt, sollte es zu Problemen kommen, wird es automatisch ein weiteres Mal gedruckt. Danach kehrt das Gerät zurück in den Standbymodus.

Sendebericht drucken:

Bewegen Sie Richtungstaste nach oben oder nach unten und wählen Sie den Menüpunkt „Print Operation“, danach „Print Report“.

Der Sendebericht wird gedruckt.

Datum und Uhrzeit einstellen:

Bewegen Sie die Richtungstaste nach oben oder nach unten, bis zum Punkt „Basic Settings“. Bestätigen Sie diesen Punkt mit Start/Copy. Drücken Sie die Richtungstaste nach unten einmal, Sie gelangen zu „Date&Time“.

Nun können Sie die Uhrzeit, sowie das Datum anpassen.